

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Пермь (342)205-81-47
Псков (8112)59-10-37

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://tehmash.nt-rt.ru> || thb@nt-rt.ru

Борона зубовая шарнирная БЗШ



Борона зубовая шарнирная БЗШ предназначена для выравнивания и рыхления верхнего слоя почвы, уничтожения сорняков в начальной фазе развития, предпосевной обработки, заделки минеральных удобрений, высеванных разбросанным способом.

Благодаря ромбовидной форме зуба значительно уменьшается тяговое усилие трактора.

Назначение:

- рыхление почвы, измельчение комьев, выравнивание поверхности поля;
- подготовка почвы под посев озимых и яровых культур;
- закрытие и сохранение влаги в почве; - поверхностное уплотнение почвы после вспашки;
- распределение остатков, не перегнивших после зимы;
- ускорение сушки верхнего слоя почвы для более раннего созревания;
- провоцирование прорастания семян сорняков и уничтожение их всходов при дальнейшей обработке;
- ранневесеннее боронование всходов зерновых и технических культур на высоких скоростях.

Преимущества:

- гибкая конструкция шлейфа с легкостью копирует поверхность почвы;
- использование ромбовидного зуба в сравнении с квадратным уменьшает тяговое усилие трактора;
- увеличенный срок эксплуатации рабочих органов благодаря прочному материалу;
- двойной угол наклона дает возможность обрабатывать почву на разную глубину;
- частое расположение зубов на бороне улучшает качество предпосевной обработки почвы;
- быстрый и удобный перевод бороны из транспортного положения в рабочее;
- жесткая рама из качественного металла, покрытая антикоррозийным грунтом, обеспечит долговечность бороны.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование показателя	Значение показателя для бороны					
	БЗШ-5	БЗШ-8	БЗШ-11,5	БЗШ-15	БЗШ-18,5	БЗШ-22
1	2	3	4	5	6	7
1 Тип	полуприцепная					
2. Производительность за 1 час, га						
- основного времени	3,0-6,0	4,8-9,6	6,9-13,8	9,0-18,0	11,1-22,2	13,2-26,4
- эксплуатационного времени	2,25-4,5	3,6-7,2	5,2-10,35	6,75-13,5	8,3-16,65	9,9-19,8
3. Конструктивная ширина захвата, м, не менее	5	8	11,5	15	18,5	22
4. Рабочая скорость, км/ч	6-12					
5. Транспортная скорость, км/ч, не более	15					
6. Количество обслуживающего персонала, чел	1 (тракторист)					
7. Глубина обработки, см	до 8					
8. Масса, кг, не более	2800	3800	4800	5800	7000	7850

9. Количество секций зубчатых	3	5	7	9	11	13
10. Тип рабочих органов	зуб рыхлительный					
11. Габаритные размеры:						
- в рабочем положении, мм, не более						
- длина	9000	10500	12000	13500	13500	13500
- ширина	5300	8600	11900	15250	18450	21800
- высота	1300	1300	1300	1500	1500	1500
1	2	3	4	5	6	7
- в транспортном положении, мм, не более						
- длина	5100	6400	7950	9550	9550	9550
- ширина	3100	3100	3100	3100	3100	3100
- высота	3400	3400	3400	3800	3800	3800
12. Дорожный просвет, мм, не менее	300					
13. Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более	16					
14. Уничтожение сорняков, %	90					
16. Срок службы, лет, не менее	8					

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://tehmarsh.nt-rt.ru> || thb@nt-rt.ru